

# Használati útmutató

**Forgalmazó:** Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

**Telefonszám:** +36705863197

**Gyártó neve és címe:** BLG – Lásd a csomagoláson



## THERMUP

### A készülék ajánlott üzemeltetési feltételei

Páratartalom: 50 – 80 %

Hőmérséklet: 15-30°C (59-86°F)

### FONTOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, olvassa el ezt az utasítást a termék használatbavétele előtt, hogy megismerkedjen annak funkcióival és rendeltetészerű használatával.

A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása, valamint nem az utasításnak megfelelő használat egészségkárosodásokat okozhatnak.

#### Tartsa meg ezt a használati utasítást későbbi használatra.

1. Ne javítsa vagy módosítsa a készüléket saját maga. Ezeket a tevékenységeket csak szakszerviz végezheti el.
2. Ez a készülék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vele. Tárolja a készüléket gyermekeknek nem hozzáférhető helyen.
3. A készüléket legalább 3 éves gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint olyan személyek is használhatják, akik nem rendelkeznek a készülék használatához szükséges ismeretekkel és tapasztalattal, ha felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról és a kapcsolódó kockázatokról.
4. A készülék tisztítását és karbantartását legalább 8 éves gyermekek felügyelet mellett végezhetik. Tartsa a készüléket és a tápkábelt 3 év alatti gyermekek elől elzárva.
5. A készülék kizárólag házi használatra készült. A készülék kültéri használatra nem alkalmas. Ne használja más, nem rendeltetészerű célokra.
6. Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztal vagy a pult széléről. Ne hozza a tápkábelt forró alkatrészekkel érintkezésbe. Ne húzza át azt éles széleken.
7. A készüléket kizárólag földelt konnektorba csatlakoztassa. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik az áramforráshoz.
8. A készülék áramellátására olyan hálózatot használjon, amelynek paraméterei megegyeznek a készülék címkéjén feltüntetett paraméterekkel.
9. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket, hogy nem sérült-e. Ne használjon sérült készüléket. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket – forduljon egy hivatalos szervizközponthoz. Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónál ki kell cseréltetnie a veszélyek elkerülése érdekében.
10. A készüléket használat után, valamint a telepítés, szétszerelés és tisztítás során ki kell kapcsolni és le kell választani a tápellátásról.
11. Tartsa távol a készüléket az éles szélektől, hő- és nedvességforrásoktól. A készüléket ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
12. Ne merítse a készüléket vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
13. Kerülje el a készülék túlmelegedését.
14. Győződjön meg arról, hogy a palack szilárdan le van zárva, mielőtt a fűtőberendezésbe helyezné és vizet öntene bele.
15. A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy van-e benne víz. Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha nincs benne víz.
16. A forró víz súlyos égési sérüléseket okozhat. Ha van meleg víz a készülékben, óvatosan kezelje. Ha forró víz van a készülékben, óvatosan kezelje.
17. Forró víz hatására a készülék felülete felmelegedhet. Legyen óvatos.
18. Ne szállítsa a forró vizet tartalmazó készüléket.
19. Amikor a táplálék elérte a kívánt hőmérsékletet, vegye ki az üveget a melegítőből. Ne melegítse túl sokáig. Ne melegítse túl sokáig.
20. Mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, mielőtt a gyermeknek adná.
21. Tisztítás megkezdése előtt hagyja kihűlni a készüléket.

A termék megfelel az Európai Unió direktíváinak.

A 2012/19/EU irányelvnek megfelelően ezt a terméket szelektíven kell gyűjteni. A terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, mivel veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre. Adja át az elhasznált terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosító pontjába.

### Az alkatrészek listája (A ábra)

1. Fedél
2. Kosár a palackhoz/edényhez
3. Melegítő
4. Állapot LED
5. Kiolvasztás/gyorsmelegítés funkció
6. Tejmelegítés ténykedés
7. Kapcsoló
8. A beállított érték növelése
9. Ételmelegítés funkció
10. Fertőtlenítés funkció
11. Üzem mód megváltoztatása
12. A beállított érték csökkentése

### Kiolvasztás funkció

1. Helyezzen a palackot vagy az edényt a melegítőbe (1. ábra).
2. Töltse fel a melegítőt vízzel a palackban lévő étel vagy tej szintjéig. Ha sok étel vagy tej van a palackban, a melegítőben lévő maximális vízmennyiség kb. 1,5 cm-rel a készülék teteje alatt van (2. ábra).
3. Válassza ki a kijelzőn a kiolvasztás/gyorsmelegítés funkciót (3. ábra). Várjon, amíg az állapotjelző LED kigyullad.

### FIGYELEM

A bébiételek sokféle textúrája miatt ajánlott a felolvasztott ételek gyakori keverése és hőmérsékletének ellenőrzése.

Ne adja a gyermeknek a tejet/táplálékot közvetlenül a felolvasztás után.

## Gyorsfelmelegítés funkció

1. Helyezzen a palackot vagy az edényt a melegítőbe (1. ábra).
2. Töltse fel a melegítőt 40 ml vízzel (lásd az alábbi táblázatot) (2. ábra).
3. Válassza ki a kijelzőn a kiolvasztás/gyorsfelmelegítés funkciót (3. ábra). Várjon, amíg az állapotjelző LED kigyullad.
4. A fagyasztott tejet vagy ételt nem szabad felmelegíteni. A tejet vagy az ételt kiolvasztás után lehet felmelegíteni.

### FIGYELEM

Gyors melegítéskor használja a készüléket fedéllel.

Palack	Kezdeti hőmérséklet	Víz mennyiség	Tejmennyiség			
			60ml/2oz	120ml/4oz	180ml/6oz	240ml/8oz
Üveg	4°C/41°F	40ml/1.4oz	3 perc	4 perc	5 perc	6 perc
	20°C/68°F		2,5 perc	3 perc	4 perc	4,5 perc
Műanyag	4°C/41°F		4 perc	5,5 perc	6 perc	7 perc
	20°C/68°F		3 perc	3,5 perc	4,5 perc	5 perc

## Tejmelegítés funkció

1. Helyezze a tejes vagy vizes palackot a melegítőbe (4. ábra).
2. Töltse fel a melegítőt vízzel a tej- vagy szintjéig a palackban. Ha sok tej vagy víz van, a vízmelegítőben lévő maximális vízmennyiség kb. 1,5 cm-rel a készülék teteje alatt van (5. ábra).
3. Válassza ki a fűtési funkciót a kijelzőn (6. ábra). Várjon, amíg az állapotjelző LED kigyullad.
4. A melegítési idő a tej vagy víz mennyiségétől és a kiindulási hőmérséklettől függően változhat.

### FIGYELEM

Célszerű a tejet közvetlenül a melegítés után adni a gyermeknek. Kerülje a tej újra melegítését. Mindig ellenőrizze a tej hőmérsékletét, mielőtt a gyermeknek adná (7. ábra).

## Ételmelegítés funkció

1. Helyezzen az ételt tartalmazó edényt a melegítőbe (8. ábra).
2. Töltse fel a melegítőt vízzel az edényben lévő étel szintjéig. Ha sok tej vagy víz van, a vízmelegítőben lévő maximális vízmennyiség kb. 1,5 cm-rel a készülék teteje alatt van (9. ábra).
3. Válassza ki az ételmelegítés ténykedést a kijelzőn (10. ábra). Várjon, amíg az állapotjelző LED kigyullad.
4. Ajánlott az ételt melegítés közben megkeverni (11. ábra).
5. Az etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét (12. ábra).

### FIGYELEM

A bébiételek sokféle textúrája miatt a gyakori keverés és a hőmérséklet-szabályozás ajánlott. Az ételek pontos melegítési idejét nem lehet meghatározni.

## Fertőtlenítés funkció

1. Fertőtlenítés előtt a palackot és a tartozékokat ki kell mosni és alaposan ki kell öblíteni.
2. Helyezze a tartozékokat és az üveget fejjel lefelé a melegítőbe (13. ábra).
3. Töltse fel a melegítőt kb. 50-100 ml vízzel (14. ábra).
4. Válassza ki a fertőtlenítés funkciót a kijelzőn (15. ábra). Várjon, amíg az állapotjelző LED kigyullad.
5. A víz elpárolgása után a készülék automatikusan kikapcsol.

## Tisztítás

1. Minden használat után és tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramról. Tisztítás megkezdése előtt hagyja kihűlni a készüléket.
2. Ürítse ki a vizet készülékből (16. ábra).
3. Ha a készülékben ételt melegítettek, győződjön meg róla, hogy az alján nem maradtak maradványok.
4. Törölje át a melegítő burkolatát és belsejét puha, nedves ruha használatával, majd törölje szárazra tiszta ruhával vagy papírtörülővel (17. ábra).
5. A tisztításhoz ne használjon súrolószivacsot, súrolószert vagy bármilyen maró anyagot vagy vegyszert.

## A vízkő eltávolítása

1. A megfelelő működés biztosítása érdekében ajánlott a készüléket négyhetente, rendszeresen vízkőteleníteni.
2. Töltsön 50 ml fehér ecetet és 100 ml hideg vizet a készülékbe.
3. Kapcsolja be a készüléket, majd válassza ki a tejmelegítés funkciót. Hagyja a készüléket 10 percig működni.
4. Hagyja az oldatot a készülékben, amíg a vízkő teljesen fel nem oldódik.
5. Mielőtt kiürítené a készüléket, válassza le az elektromos hálózatról.
6. Öntse ki az oldatot a készülékből. Öntsön vizet a készülékbe, öblítse ki az oldat maradékát, majd ürítse ki a készüléket.

### FIGYELEM

Használhat citromsav alapú vízkőoldókat is. Ne használjon más típusú vízkőoldót.

A fényképek illusztrációk, a termékek megjelenése eltérhet a bemutatott képeken láthatóaktól.