Használati útmutató

Termék neve: ALEX
Termék típusa: FUTÓBICIKLI
Forgalmazó*: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.*
Telefonszám: +3670-586-3197 www.babylion.hu
Gyártó neve és címe: *BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan*

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot választotta.
Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák.
Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdi használni a terméket, hogy minden funkciójáról megfelelően tájékozódjon. Tartsa meg a kézikönyvet a jövőbeni felhasználásra.

Termékleírás
1. Csúszásgátló kormány markolat
2. Kormány
3. Nyereg
4. Első villa
5. Bicikli váz

6. Hátsó kerék
7. Első kerék
8. Gallér
9. Biztonsági jel a kormányon
10. szorítógyűrű
11. Biztonsági jelölés a nyereg alatt
12. Nyeregfurat a keresztrúdban
13. Nyereg rögzítő gyűrű
14. Az első kerék villája

Összeszerelési útmutató:

1. Kormány
Távolítsa el a kormányrúd rögzítő gyűrűt (10) és az első kerék villájának sapkáját (14) a villáról (4). Helyezze be az első villát kerékkel a kerékpár keresztartó nyílásába (2. és 4. ábra). Helyezze vissza ezeket az elemeket a kiálló villaszárra a következő sorrendben: az első kerék villájának fedele (14) és a fogantyúk rögzítőgyűrűje (10). Ezután engedje el az anyát a gyűrűn (14), és helyezze be a kormánykart (2) a villába. Állítsa be a kormánykerekek magasságát a gyermek magasságához - a kormányok biztonsági jelzőjének (9) nem szabad látszódnia, a keresztartón belül kell lennie. Húzza meg a szorítógyűrűt (14) és csavarja rá (8). A folyamat befejezése után ellenőrizze, hogy a kormányt biztonságosan rögzítették-e. Ha nem, húzza meg az anyát, amíg stabil nem lesz.
Megjegyzés! Az összeszerelés során ügyeljen arra, hogy az első villa és a kerék megfelelően legyenek felszerelve a keresztirányban. A kerékpárt csak felnőtt szerelheti össze – szét és állíthatja be.

2. Nyereg
Helyezze a nyeregcsövet a keresztrúd (12) nyeregnyílásába. Állítsa be a nyereg magasságát a gyermek magasságához - a nyereg biztonsági jelzőjét (11) nem lehet látni, a kereszttávon belül kell lennie. Húzza meg az anyát a nyereg rögzítő gyűrűjén (13). A folyamat befejezése után ellenőrizze, hogy a nyereg megfelelően van-e rögzítve. Ha nem, húzza meg az anyát, amíg stabil nem lesz.

Használata:
Üljön a nyeregre, ragadja meg a kormány mindkét markolatát, majd váltakozva nyomja a lábakat a földhöz. Amikor a gyerek felgyorsítja a sebességét a kerékpáron, fel kell húznia a lábát, hogy biztosítsa a szabad mozgást. Ily módon a gyermek megtanulhatja megőrizni az egyensúlyát. Forduláshoz a gyermeknek megfelelő irányba kell fordítania a kormányt és meg kell őriznie egyensúlyát. A fékezéshez a talajt meg kell érintenie a lábával.

Karbantartás:
Mossa le a kerékpárt nedves ruhával, majd törölje szárazra. Ne használjon maró vagy súrolószert.